


三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング

形名 LC1548

取扱説明書



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		接触禁止		水場での使用禁止
	厳守		分解禁止		

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

<p>お客さま自身で分解・改造はしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない</p> <p>火災の原因</p>	<p>金属やごみを差し込まない (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物など差し込まない)</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>異常時は電源スイッチを切る (煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る)</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>器具・ランプを水洗いしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>ランプ交換、お手入れのときは電源を切る</p> <p>感電の原因</p>
<p>引火する危険のある雰囲気を使わない。 (可燃性スプレーを吹き掛けない)</p> <p>火災の原因</p>		

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

<p>高温(40℃以上)な場所で使わない</p> <p>落下・感電・火災の原因</p>	<p>強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により 落下の原因</p>	<p>風呂場などの水や湿気の多い場所では使わない</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>電気工事はしない 有資格者に取付を依頼</p> <p>感電の原因</p>	<p>ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損により けがの原因</p>	<p>ドアの開閉で当たる部分に器具の取付をすると破損して 落下の原因</p>
<p>竿ぶち天井に取付けない</p> <p>振動・衝撃により 火災の原因</p>	<p>ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因</p>	<p>長期間使わないときは電源を切る</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>グローブの取付はペンチ等工具で締付けけない</p> <p>破損して けがの原因</p>	<p>器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプを使用しない 過熱して 火災の原因</p>	<p>使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散し けがの原因</p>
<p>点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない</p> <p>高温のため やけどの原因</p>		

安全にご使用頂くために、半年に一回の保守・点検を行う

仕様


形 名	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	口 金
LC1548	100V	60W	100V 60W一般電球×1	E26

三菱白熱灯器具

白熱灯シーリング

形名 LC1548

取扱説明書



このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		接触禁止		水場での使用禁止
	厳守		分解禁止		

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

<p>お客さま自身で分解・改造はしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない</p> <p>火災の原因</p>	<p>金属やごみを差し込まない (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物など差し込まない)</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>異常時は電源スイッチを切る (煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る)</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>器具・ランプを水洗いしない</p> <p>火災・感電の原因</p>	<p>ランプ交換、お手入れのときは電源を切る</p> <p>感電の原因</p>
<p>引火する危険のある雰囲気を使わない。 (可燃性スプレーを吹き掛けない)</p> <p>火災の原因</p>		

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

<p>高温(40℃以上)な場所で使わない</p> <p>落下・感電・火災の原因</p>	<p>強い振動・衝撃のある場所で使わない 器具破損により 落下の原因</p>	<p>風呂場などの水や湿気の多い場所では使わない</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>電気工事はしない 有資格者に取付を依頼</p> <p>感電の原因</p>	<p>ランプのガラス、口金部分を強くねじらない ガラスの破損により けがの原因</p>	<p>ドアの開閉で当たる部分に器具の取付をすると破損して 落下の原因</p>
<p>竿ぶち天井に取付けない</p> <p>振動・衝撃により 火災の原因</p>	<p>ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因</p>	<p>長期間使わないときは電源を切る</p> <p>火災・感電の原因</p>
<p>グローブの取付はペンチ等工具で締付けけない</p> <p>破損して けがの原因</p>	<p>器具表示の指定W(ワット)数を越えるランプを使用しない 過熱して 火災の原因</p>	<p>使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散し けがの原因</p>
<p>点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない</p> <p>高温のため やけどの原因</p>		

安全にご使用頂くために、半年に一回の保守・点検を行う

仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	口 金
LC1548	100V	60W	100V 60W一般電球×1	E26